

Superwand DS Protection des bords

Angle en aluminium (2 x 14 mm) bidirectionnel, roulé
1 rouleau = 30 m

Mise en oeuvre

Pour protéger les bords des embrasures de fenêtres, nous proposons de poser la bande Superwand DS Protection des bords (support en papier avec deux bandes d'aluminium). Couper la protection des bords sur mesure, plier en forme (côté papier en dehors) et ajuster sur le bord.

Appliquer de la colle Ovalit S (un peu diluée) sur le côté intérieur de la Protection des bords et coller sur l'angle.

Ainsi les bords sont protégés contre les coups et vous obtenez une finition propre.

No. art. 33150

